ABREUVOIR AUTOMATIQUE POULE BASSE PRESSION
Référence : 21595



RESUME

Installez notre abreuvoir automatique poule basse pression dans votre basse-cour, afin de fournir de l'eau en continu à vos volailles.

Fabriqué en plastique ABS épais, l'abreuvoir pour volailles garantit une résistance optimale aux chocs et une grande longévité.

Il se place sur n'importe quelle paroi, à la hauteur la plus adaptée pour vos volailles, et se raccorde à un tuyau souple de Ø 10 mm.

L'abreuvoir pour poules possède une coupelle de 0,4 L ainsi qu'un flotteur qui permet de conserver un niveau constant.

Les points forts :

- Niveau réglable
- Polyvalent
- Nettoyage facile
- Livré avec deux chevilles et vis de 10 mm



DESCRIPTION

Atouts de notre abreuvoir automatique pour poule

Notre abreuvoir pour volailles est polyvalent et peut s'adapter à tous vos animaux. En effet, vous pouvez choisir la hauteur d'installation de la cuve, afin qu'elle soit au bon niveau pour vos animaux.

De plus, le niveau d'eau est ajustable et il est possible de régler précisément la hauteur d'eau dans la coupelle. Pour cela, il suffit de tourner l'écrou en laiton situé à l'extérieur de la cuve.

L'abreuvoir se fixe directement sur une paroi, un mur, ou un poteau à l'aide des 2 vis et chevilles de Ø 10 mm fournies. Contrairement au distributeur d eau pour poule maxicup qui se perce directement sur un bidon, il se raccorde avec un tuyau souple de Ø 10 mm : vous pouvez donc déporter votre réserve d'eau à l'extérieur de l'enclos.

Étant un abreuvoir basse pression, il se raccorde soit à un réservoir d'eau à remplir manuellement, soit à un réservoir d'eau connecté au réseau d'eau mais équipé d'un régulateur de pression.

Grâce à sa petite capacité de 0,4 L, l'eau est renouvelée très rapidement, dès que les animaux boivent. Cela évite qu'elle ne chauffe ou perde en qualité, notamment en cas de fortes chaleurs.

Enfin, notre abreuvoir est facile à entretenir et à nettoyer. En effet, le capot en plastique, qui protège le flotteur d'éventuels coups de bec, est amovible, ce qui permet de nettoyer facilement l'ensemble de la cuve.

Découvrez également notre abreuvoir automatique poule haute pression.

Pour éviter que l'eau ne gèle en hiver, placez notre câble chauffe abreuvoir poule à l'intérieur de la cuve.

Sécurisez et délimitez vos enclos avec notre grillage pour volailles ainsi que notre filet à poule électrique.

Caractéristiques du distributeur eau pour poule automatique

Caractéristiques	Détails
Matériau	Plastique ABS
Contenance	0,4 L
Dimensions	16 x 15 x 6 cm
Fixation	Murale
Raccordement	À un régulateur de pression ou à un réservoir d'eau
Tuyau	ø 10 mm
Inclus	Cuve 0,4 L 2 chevilles et vis de fixation ø 10 mm Notice d'utilisation