CHARRUE REVERSIBLE LEO POUR TRACTEUR
Référence : 14796





RESUME

La charrue réversible est idéale pour les petites ou moyennes exploitations dans toutes les conditions de sol.

Elle effectue un labour de profondeur en garantissant un labour sans formation de buttes pour avoir un champ uniforme.

Adaptée au tracteur de 40 à 85 CV.

Disponible en 3 modèles en fonction de la largeur de travail :

- 2 corps : jusqu'à 0,7 m
- 3 corps : jusqu'à 1,05 m
- 4 corps : jusqu'à 1,4 m

Les charrues sont disponibles avec soit un :

- Versoir semi-hélicoïdal
- Versoir à claire-voie

Les points forts :

- Largeur du corps réglable
- Pour tout type de sols
- 2 versoirs disponibles
- Roue intégrée pour la stabilité
- Garantie 1 an
- Livrée assemblée

Notice d'installation dans les téléchargements



DECLINAISONS

Nombre de corps	Type de versoir
2	Versoir semi-hélicoïdal
3	Versoir semi-hélicoïdal
4	Versoir semi-hélicoïdal
2	Versoir à claire-voie
3	Versoir à claire-voie
4	Versoir à claire-voie

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une charrue réversible pour tracteur ?

La charrue réversible pour tracteur est idéale pour les petites et moyennes exploitations dans toutes les conditions de sol avec les tracteurs de 40 à 85 CV.

Elles sont capables d'effectuer un labour de profondeur moyenne sur tous les types de sols. Elles sont adaptées au travail sur des pentes n'excédant pas 8,5° et sont compatibles avec les tracteurs équipés d'un attelage de catégorie II équipés de masses d'alourdissement de roues standard.

La particularité de cette charrue reversible est de garantir un bon labour sans formation de buttes, assurant ainsi une surface de champ uniforme, essentielle pour la préparation du lit de semence.

La solidité de la charrue repose sur un châssis principal de 100 x 100 mm, garantissant la durabilité.

Pour permettre un travail sans bourrage, même en présence de grandes quantités de résidus, le dégagement est optimisé, car la charrue possède :

- Un espacement entre les corps sur le châssis qui atteint 80 cm
- Un jeu sous le châssis est de 72 cm.

Sur les 3 charrues, la largeur de travail est réglable par paliers sur trois positions fixes : 25, 30 et 35 cm. Ce réglage s'effectue en ajustant une vis de réglable située sur chaque selle de corps.

- 25 cm : Recommandées sur les sols lourds, car une petite largeur favorise un meilleur émiettement de la terre.
- 35 cm : Préférables pour le labour pré-hivernal et pour les sols légers ou moyens.

Les 3 charrues réversibles professionnelles sont équipées d'un système de protection de type boulon de cisaillement qui permet de protéger la structure de la charrue si elle reçoit des pierres ou si un boulon rompt. Ce dispositif prolonge la durée de vie de la charrue.

Les charrues sont disponibles avec des corps à :

- Versoir semi-hélicoïdal : Conseillé pour travailler les sols légers
- Versoir à claire-voie : Recommandé pour travailler les sols collants et lourds, car l'espace entre les lames empêche la terre de coller, assurant un travail constant.

La charrue est garantie 1 an. La garantie ne couvre pas :

- Les dommages suite à une utilisation de la machine non conforme aux instructions d'utilisation et à l'usage prévu
- Les dommages suite à des évènements ou autres dont nous ne sommes pas responsables
- Les machines sur lesquelles des modifications ont été apportées.

Attention, l'utilisation d'un tracteur d'une puissance supérieure (>85 CV) rend la garantie nulle.

Si vous n'avez pas de sol caillouteux, la charrue 2 corps est suffisante pour labourer vos terrains. Nous proposons aussi,

pour gagner du temps, la charrue à châssis 3 corps.

Parmi nos charrues tracteur, découvrez aussi la charrue disque.

Découvrez notre gamme de semoirs manuels pro, utiles pour semer efficacement vos graines après avoir travaillé la terre de vos cultures.

Pour fertiliser et entretenir vos plantations, optez pour les épandeurs d'agriculture.

Parmi l'ensemble de nos machines pour les terres agricoles, nous proposons aussi les arracheuses professionnelles pour micro tracteur ainsi que les planteuses d'agriculture.

Comment installer une charrue 2, 3 ou 4 socs réversibles pour tracteur ?

La charrue est livrée assemblée.

La préparation d'une charrue réversible neuve ou après une période de remisage consiste à vérifier son état technique, en particulier la solidité des connexions des éléments de travail avec le châssis et le fonctionnement du système hydraulique.

Pour utiliser la charrue, veillez à ce qu'elle possède des panneaux de convoi exceptionnel comme les plaques V20 pour indiquer le véhicule lent.

Pour une meilleure visibilité, optez pour des gyrophares oranges agricoles.

Pour le bon fonctionnement de la charrue agricole réversible, vous devez :

- Vérifier tous les assemblages par vis
- Lubrifier la charrue comme recommandé dans la notice de montage que vous trouverez dans les téléchargements. Nous vous proposons notamment une

pompe à graisse pneumatique pour fût 50 kg pour cela.

- Vérifier si les raccords rapides et flexibles hydrauliques de la charrue correspondent aux prises du tracteur
- Vérifier l'état des flexibles hydrauliques et la propreté des raccords rapides
- Vérifier si la roue de suivi, les vis de réglage et la broche de réglage tournent facilement et sans blocage ; en cas de blocage, vous devez la démonter, la nettoyer puis la lubrifier.
- Vérifier la pression dans la roue qui doit être de : 375 kPa.

Attention, toutes ces opérations doivent être effectuées avant de l'atteler au tracteur.

Pour l'attelage et les conseils d'utilisation, nous vous invitons à lire la notice d'utilisation présente sur la fiche produit.

Toute réparation impliquant le remplacement de pièces doit être réalisée avec des pièces d'origine pour maintenir la validité de la garantie.

Caractéristiques de la charrue réversible professionnelle

	Charrue 2 corps	Charrue 3 corps	Charrue 4 corps
Nombre de corps	2	3	4
Largeur du corps	25- 30- 35 cm		
Largeur de travail	• 0,5 m • 0,6 m • 0,7 m	• 0,75 m • 0,9 m • 1,05 m	• 1,0 m • 1,2 m • 1,4 m
Profondeur de travail	Jusqu'à 30 cm		
Hauteur sous le châssis	72 cm		

Espacement des corps		80 cm	
Poids de la machine (protection à vis)	570 kg	740 kg	910 kg
Besoin en puissance (kW / CV)	• 30-40 kW • 40-55 CV	• 37- 55 kW • 50-75 CV	• 45- 62 kW • 62-85 CV
Garantie		1 an	
Couleur		Verte	