
MOULE POUR APPUI DE FENÊTRE
Référence : 21164



RESUME

Ce moule en acier pour appui fenêtre extérieur est l'outil indispensable des maçons pour un coffrage rapide, rentable et précis.

Grâce à sa platine réglable, il s'adapte parfaitement aux dimensions de vos ouvertures pour garantir un coulage sur mesure. Conçue pour un usage professionnel intensif, sa structure robuste résiste à la pression du béton et assure un démoulage facilité sans déformation.

Pour s'adapter à toutes les configurations de vos chantiers, ce produit technique est décliné en trois longueurs pratiques : 1 m ; 1,5 m et 2 m

Les points forts :

- Acier robuste et réutilisable
- Platine réglable sur mesure
- Trois longueurs disponibles



DECLINAISONS

Longueur du moule
100 cm
150 cm
200 cm

DESCRIPTION

Les avantages du moule appui fenêtre

Le moule pour appui de fenêtre extérieur se distingue par une conception technique pensée pour l'efficacité et la précision sur les chantiers de maçonnerie.

Doté d'une platine réglable ingénieuse, ce système de coffrage offre une adaptabilité exceptionnelle. Il permet d'ajuster finement et rapidement le moule pour béton aux dimensions exactes de vos ouvertures, garantissant un coulage du béton parfaitement aligné et sur mesure.

Pour répondre à toutes les configurations de façades, ce produit technique est décliné en trois longueurs pratiques (1 m, 1m50 et 2m). Cette modularité vous assure de toujours disposer du format adéquat, optimisant ainsi votre temps de mise en oeuvre.

Conçu pour un usage professionnel intensif, sa structure robuste résiste à la pression des matériaux et prévient toute déformation. Ce moule garantit non seulement un état de surface net et un démoulage facilité, mais aussi une excellente rentabilité grâce à sa durabilité et sa réutilisabilité chantier après chantier. C'est l'outil indispensable pour des finitions extérieures impeccables.

N'oubliez pas de vous munir des équipements pour la façade à utiliser lorsque vos murs et ouvertures seront finalisés.

Comment utiliser le moule appui de fenêtre béton ?

Son utilisation est pensée pour simplifier vos travaux de maçonnerie. Commencez par préparer un support propre. Positionnez ensuite le moule et ajustez précisément sa dimension à votre ouverture grâce à la platine réglable. Fixez-le fermement et vérifiez minutieusement le niveau avec un niveau

à bulle, pour assurer le futur écoulement des eaux de pluie. Pour le serrage, vous pouvez utiliser des serre-joints professionnels parfaits pour un maintien optimal.

Avant de couler, appliquez une huile de décoffrage sur les parois internes. Cette étape est cruciale pour garantir un retrait sans accroc. Coulez ensuite votre béton de façon homogène, puis vibrez le béton avec une aiguille vibrante par exemple.

Talochez à l'aide de taloches pro et lissez la surface pour obtenir une finition impeccable.

Enfin, patientez jusqu'au séchage complet du matériau. Une fois le béton parfaitement durci, retirez les fixations et démontez délicatement le coffrage. Votre appui de fenêtre extérieur est prêt, doté d'arêtes nettes et régulières.

Découvrez les mannequins d'huisserie pour terminer le coffrage de vos ouvertures.

Caractéristiques techniques du moule pour appui de fenêtre

- Matière : Acier
- Section : 8 x 8 cm
- Dimensions :
  - 1 m
  - 1,5 m
  - 2 m