
PASSAGE CANADIEN POUR GROS ANIMAUX - 210 CM
Référence : 11580





RESUME

Découvrez notre passage canadien, élément essentiel pour sécuriser l'accès à vos installations. Il remplace un portail ou une barrière mobile en bord de clôture en empêchant les animaux de traverser, tout en laissant libre accès aux piétons, vélos, véhicules et engins agricoles.

La barrière canadienne pour gros animaux (vaches, sangliers, cervidés...) est disponible
en plusieurs longueurs et plusieurs résistances.


Le passage canadien nécessite de creuser une fosse aux dimensions adaptées afin d'être installé.

Dimensions :

- De 3 à 6 mètres de large
- 210 cm de profondeur

Les points forts :

- Acier galvanisé
- Fabriqué en France
- Plusieurs déclinaisons de taille et résistance



DECLINAISONS

Longueur	Finition	Résistance par essieu
4 mètres	Acier galvanisé	12 tonnes
5 mètres	Acier galvanisé	12 tonnes

6 mètres	Acier galvanisé	12 tonnes
3 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
4 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
5 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
6 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
3 mètres	Acier galvanisé	12 tonnes

DESCRIPTION

Description du passage canadien à tubes

Ce type de passage canadien à tubes dissuade les animaux de franchir une clôture tout en laissant libre accès aux véhicules et aux piétons. Les tubes déséquilibrent les animaux qui souhaiteraient franchir le passage.

L'avantage de ce système est qu'il permet de se passer d'un portail ou d'une barrière mobile, tout en laissant une ouverture dans un système de clôture.

Disponible en plusieurs déclinaisons : De 3 à 6 mètres de long, en acier galvanisé et de 8 à 12 tonnes de résistance par essieu, il s'adapte à votre usage.

Ce modèle à tubes est adapté pour les animaux de grande taille tels que les vaches, sangliers, porcs, bovins et autres... Une sortie est prévue pour les animaux de petite taille qui se retrouveraient piégés dans la fosse.

Installation de la barrière canadienne

L'installation de la barrière canadienne nécessite de creuser une fosse en amont, aux dimensions prévues. Une notice de montage (disponible en téléchargement) vous guidera pour assembler les différentes pièces. Une fois la fosse terminée, il suffit de poser le passage canadien à l'intérieur puis de combler et tasser les côtés avec du remblai si besoin.

Les tubes du passage canadien sont posés sur la structure métalliques et reliés par un câble pour éviter le vol. Ils peuvent

se démonter afin de nettoyer facilement la fosse.

La fiche technique, la notice de montage ainsi que les dimensions des fosses sont disponibles en téléchargement ci-dessous.

Quelle barrière canadienne choisir ?

Le choix de la résistance va dépendre du type de véhicule destiné à traverser le passage :

- 8 tonnes : Piétons, vélos, véhicules de tourisme, tracteurs...
- 12 tonnes : Machines agricoles, camions forestiers...

Le choix de la longueur, lui, va s'effectuer en fonction de l'utilisation que vous allez en faire.

- Pour un usage dédié uniquement à des piétons et à des vélos, la longueur de 3 mètres suffira.
- Pour des véhicules de tourisme, il faudra s'orienter vers un minimum de 3, voire 4 mètres.
- Au-delà (de 4 à 6 mètres), cela va dépendre du poids de vos machines, ou si vous souhaitez que deux véhicules puissent se croiser.

Sachez qu'un passage canadien de 150 cm de large est également disponible.

Si vous souhaitez empêcher des petits animaux de traverser, nous vous conseillons d'opter pour le modèle de passage canadien à grille.

Pour vous guider dans votre choix, nous avons rédigé un article de blog détaillant les différences entre les différents passages canadiens.

Recommandations et sécurité sur les passages

canadiens

- Pour la bonne résistance des tubes et du châssis, la circulation sur le passage canadien doit être limitée à 5 km/h. Une signalisation de limitation de vitesse et des ralentisseurs seront à prévoir.
- Le passage canadien peut être bruyant lors des passages des véhicules, car les tubes sont amovibles et posés sur la structure métallique.
- Afin d'éviter que les animaux ne sautent en biais, il est impératif de mettre une barrière physique (grillage, mur ou rambardes) de chaque côté du passage canadien.
- Ne pas installer le passage canadien dans un cul-de-sac, il faut à minima un côté qui évacue.
- Nettoyer la fosse régulièrement afin d'obtenir l'effet de vide qui dissuade les animaux de passer.
- Pour que le passage canadien soit efficace, ne pas appeler ni pousser les animaux de l'autre côté du passage canadien.

Dimensions :

- De 3 à 6 mètres de longueur en fonction du modèle
- 210 cm de profondeur

Finition : Galvanisation à chaud UNE1461 (antirouille et anticorrosion)

Manutention : Attention, prévoir un chariot élévateur avec fourches longues ou extensibles.

Vous pouvez compléter votre commande avec notre panneau B13A concernant l'interdiction d'accès pour les véhicules lourds et/ou notre panonceau M4R précisant le tonnage exact à respecter.

Besoin d'un passage canadien sur-mesure ?

Il suffit de nous contacter via notre formulaire de devis avec les

détails de votre passage (taille, résistance, livraison...). Nous vous répondrons rapidement avec un devis personnalisé.