PROZON

FICHE TECHNIQUE

COLLIER DE PRISE EN CHARGE 25 MM (LOT DE 200)
Référence : 14551



RESUME

Le collier de prise en charge 25 mm permet de réaliser une dérivation sur la conduite principale PEHD de 25 mm, sans avoir à la couper ni à la démonter.

Grâce à sa conception simple, il se fixe rapidement autour du tuyau et assure une parfaite étanchéité grâce à son joint intégré.

Les points forts :

- Étanche
- Résistant
- Simple d'utilisation
- Vendu par sachet de 200 unités



DECLINAISONS

Diamètre
Ø 25 mm x 3/4"
Ø 25 mm x 1/2"

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un collier de prise en charge diamètre 25 ?

Un collier de prise en charge diamètre 25 m est utilisé dans les réseaux d'irrigation pour réaliser une dérivation sur un tuyau

sans avoir à la couper ni à la démonter.

Le collier de prise en charge 25 peut créer une sortie latérale sur une conduite principale de diamètre extérieur 25 mm.

Il évite les soudures ou les raccords complexes, car ce collier de prise en charge de 25 mm se fixe simplement autour du tuyau.

Il a plusieurs utilisations spécifiques :

- Ajout d'une sortie en installant une sortie filetée au milieu d'une conduite d'eau pour y connecter un autre élément
- Un raccordement d'accessoires pour brancher des arroseurs, des vannes ou un système de goutte-à-goutte
- Facilité l'installation en offrant une solution rapide et étanche pour ajouter run point de dérivation sans interrompre la canalisation.

Il possède un joint d'étanchéité qui assure l'étanchéité de la nouvelle sortie.

Si vous avez un tuyau PE de 32 mm de diamètre, optez pour le collier prise en charge 32 mm. Pour les tuyaux de 40 mm de diamètre, choisissez le collier prise en charge 40.

Nous vous invitons à faire une demande de devis pour d'autres dimensions.

Comment installer un collier de prise en charge ?

L'installation d'un collier de prise en charge de 25 mm est assez simple, vous devez :

1. Coupez l'eau en isolant la canalisation principale.
2. Nettoyez soigneusement la surface extérieure du tuyau à l'emplacement avec lequel vous souhaitez installer le collier.
3. Il peut être utile de marquer au feutre l'axe où le collier

sera positionné pour s'assurer que la sortie est bien orientée.
4. Positionnez la première moitié (partie inférieure du collier de prise en charge) sous le tuyau, puis placez la seconde moitié sur le dessus, en vous assurant que le joint d'étanchéité est bien en place.
5. Vissez les boulons ou les vis de serrage sur les côtés du collier. Nous vous conseillons de serrer progressivement les deux vis.
6. Une fois le collier bien serré et stable, vous devez percer le tuyau PE, utilisez un foret adapté (8 à 10 mm) pour percer le tuyau à travers l'orifice central du collier.
7. Vous pouvez y visser l'élément souhaité. Rajoutez du ruban Téflon pour garantir une étanchéité parfaite.

Prozon propose tous les raccords d'irrigation nécessaires à la création d'un système de goutte-à-goutte performant.

Caractéristiques du collier prise en charge 25

Matériau : Polypropylène

Diamètre : 25 mm

Pouce : 1/2" femelle

Conditionnement : 200 pièces