COLLIER DE PRISE EN CHARGE 32 MM (LOT DE 10)
Référence : 14553



RESUME

Le collier de prise en charge 32 mm permet de créer une dérivation sur un tuyau de 32 mm PEHD déjà existant sans avoir à découper ou à démonter la ligne concernée.

Pour les tuyaux de 32 mm, il est idéal pour les réseaux d'irrigation goutte à goutte.

Ce collier de prise en charge 32 est utilisé principalement pour les débits moyens.

Grâce à son joint d'étanchéité intégré, il garantit une longue durée de vie.

Les points forts :

- Étanche : joint intégré
- Installation facile
- 2 types de sortie : 3/4" ou 1/2"
- Prix pour 10 pièces (vendu par lot de 150 pcs)



DECLINAISONS

Diamètre
Ø 32 mm x 3/4"

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un collier de prise en charge 32 mm ?

Le collier de prise en charge 32 mm s'adapte aux conduites intermédiaires, généralement utilisées pour les débits moyens pour créer une dérivation ou sortie latérale du tuyau principal sans démonter ce dernier.

Il se fixe rapidement autour du tuyau principal grâce à ses boulons.

Son joint d'étanchéité intégré lui évite toute fuite.

Nous proposons 2 types sortis :

- Collier de prise en charge 32 3/4" F : Débit plus important
- Collier de prise en charge 32 1/2" F : robinet standard domestique

Le collier de prise de charge 32 est adapté aux réseaux domestiques ou semi-professionnels avec débits intermédiaires.

Ce collier de prise en charge professionnel est vendu par lot de 150 unités.

Pour d'autres dimensions de tuyau PE, nous proposons aussi les colliers de prise en charge pour un diamètre de 25 mm ou bien les colliers de 40 mm de diamètre.

Nous vous invitons à faire une demande de devis pour d'autres dimensions.

Comment utiliser le collier de prise en charge de

32 mm de diamètre ?

L'installation d'un collier de prise en charge de 32 mm est relativement simple. Voici les étapes à suivre :

1. Coupez l'arrivée d'eau en isolant la canalisation principale
2. Nettoyez soigneusement la surface extérieure du tuyau à l'endroit où vous souhaitez poser le collier
3. Marquez l'axe de pose au feutre pour bien retenir la sortie du collier
4. Placez la première moitié du collier sous le tuyau, puis positionnez la seconde moitié au-dessus. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien en place.
5. Serrez les boulons de fixation sur les côtés du collier, de manière progressive et équilibrée.
6. Une fois le collier bien fixé, percez le tuyau PE à travers l'orifice central du collier à l'aide d'un foret adapté (8 à 10 mm).
7. Vissez l'élément de raccordement, puis ajoutez du Téflon pour garantir une parfaite étanchéité.

Pour compléter vos systèmes professionnels d'irrigation, découvrez tous les raccords PE dont vous avez besoin pour une bonne irrigation.

Découvrez tout le matériel nécessaire pour un système d'irrigation performant.

Caractéristiques du collier de prise en charge pe 32

Matériau : Polypropylène

Diamètre : 32 mm

Pouce :

- 1/2" femelle
- 3/4" femelle

Conditionnement : 150 pièces