

COLLE MÉTHACRYLATE 50 ML Référence : 02285



RESUME

Cette colle Méthacrylate de 50 ml peut être utilisée pour coller des plots podotactiles en aluminium et en inox à l'intérieur sur des sols en lino, du carrelage ou de la moquette.

Elle n'est pas compatible pour la pose de plots en plastique ou en laiton.

Cartouche de 50 ml permettant de coller environ 200 plots podotactiles.

Les points forts :

- Ultra-résistante dans le temps
- Très souple et facile à appliquer
- Sèche ultra-rapidement



DESCRIPTION

Caractéristiques de la colle Méthacrylate

Idéale pour une pose en intérieur sur un sol en PVC, du carrelage ou de la moquette. Cette colle est compatible avec nos [plots à coller en inox](#) ou nos [plots à coller en aluminium](#).

Il s'agit d'une colle bi-composante qui s'applique sur tous les supports hors béton lisse. Le temps de prise et de séchage est rapide et varie en fonction de la température ambiante (15 et 20 minutes après application).

Cette colle peut se conserver 6 mois dans son emballage d'origine, non ouverte, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Pour le collage de nos [bandes podotactiles](#) et de nos [bandes de guidage](#), utilisez de la [colle MTA en pot](#) de 8 kg.

Conseils d'utilisation de la colle Méthacrylate

Pour rappel, les plots podotactiles à coller doivent être fixés sur un sol non lisse pour que la colle adhère. Lorsque le sol est lisse, veuillez rayer la partie du support qui accueillera la colle.

Guide de pose des plots à coller :

1. Nettoyez la surface, elle doit être propre exempte de poussières, de graisses et doit être sèche
2. Poncez la surface où seront fixés les plots
3. [Positionnez correctement le gabarit](#)
4. Scotchez-le
5. À l'aide d'un crayon, repérez l'emplacement des plots
6. Enlevez le gabarit
7. Si le sol est lisse : Rayez la zone de collage du futur plot en utilisant une meuleuse équipée d'un disque diamant. Faites cela pour tous les plots.
8. Aspirez les résidus
9. Positionnez de nouveau le gabarit
10. Déposez une petite quantité de colle sur la partie poncée ou rayée
11. Déposez rapidement les plots après avoir déposé la colle en appuyant légèrement dessus
12. Répétez l'opération
13. Laissez le gabarit pendant le temps de séchage

Si vous voulez approfondir le sujet, consultez notre guide sur la [compatibilité des plots podotactiles et des colles](#).

Attention, l'utilisation de cette colle nécessite l'usage d'un [pistolet à colle 50 ml](#) et d'une [buse](#).