

PIED DE FIXATION À SCELLER Référence : 00393

PIED À SCELLER

ou à poser dans un fourreau



RESUME

Pied de fixation à platine pour le scellement de panneaux routiers ou balises de signalisation.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Mise en oeuvre simple
- Durable
- Ultra résistant

Attention, le pied de fixation n'est compatible qu'avec nos modèles de [balise J5](#) et de [balise J4](#).



DESCRIPTION

DESCRIPTION du pied fixation à sceller

Le pied à sceller s'utilise pour fixer au sol les balises autorelevables routières de [type J5](#) ou de [type J4](#).

Notre pied de scellement est très résistant car il est fabriqué dans de l'acier.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC Le pied de fixation à sceller

Comment réussir l'installation de votre balise ?

Pour la mise en base de la balise, vous aurez besoin d'une [articulation en caoutchouc](#). Il vous faudra aussi une [platine galvanisée](#).

1. Il faut faire un trou dans votre surface/support : macadam, béton, ou herbe.
2. Puis, couler le béton de scellement et enfoncer le pied à sceller dans le ciment en laissant affleurer la partie plate.
3. Lorsque le béton est sec, fixer le [silent bloc](#) ou articulation en caoutchouc par des écrous.
4. Il faudra ensuite visser la balise sur son articulation en caoutchouc avec les vis fournies avec la balise.

