

PANNEAUX ROUTIERS THERMOCOLLÉS DE TYPE C ET CE Référence : 00474



RESUME

Thermocollés préfabriqués panneaux de signalisation de type C et CE.

Panneau C1A, CE14, C20A, B52, B53, C115 et C116.

Les points forts :

- Certifiés P5Q4R4S1
- Rétro-réfléchissants
- Produits en France
- Durabilité
- Extra blancheur
- Anti-glissance
- Livrés prêt à l'emploi



DECLINAISONS

Taille	Type
700 x 700 mm	Panneau C1A
1000 x 1000 mm	Panneau C1A
700 x 700 mm	Panneau CE14
1000 x 1000 mm	Panneau CE14
700 x 700 mm	Panneau C20A
1000 x 1000 mm	Panneau C20A
2000 x 1200 mm	Panneau C1A
2000 x 1200 mm	Panneau CE14
2000 x 1200 mm	Panneau C20A
1000 x 1000 mm	Panneau B52
2000 x 1000 mm	Panneau B52
2000 x 2000 mm	Panneau B52
1000 x 1000 mm	Panneau B53
2000 x 1000 mm	Panneau B53
2000 x 2000 mm	Panneau B53

Panneau C115	Panneau C115
1000 x 1000 mm	Panneau C115
700 x 700 mm	Panneau C116
1000 x 1000 mm	Panneau C116
700 x 700 mm	Panneau C116
Panneau C116	

DESCRIPTION

Description des thermocollés de type C et CE

Les thermocollés permettent de mettre en œuvre une signalisation horizontale durable, de haute performance et de grande sécurité à destination de tous les usagers de la route.

Les thermocollés C et CE sont des produits thermoplastiques, préformés, prés-billés mais aussi rétro-réfléchissants.

Comment coller les thermocollés C et CE

Les panneaux de type C et CE sont des panneaux d'indication.

Le code de la route reconnaît un peu moins de 70 panneaux de signalisation d'indication

Un panneau d'interdiction est carré à fond bleu et bordure blanche.

Les thermocollés panneaux routiers permettent de sécuriser le déplacement des usagers.

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum un mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Le produit peut être appliqué sur support hydrocarboné sans application de primaire au préalable.

Sur revêtement béton :

Faire un grenaillage puis appliquer une couche de [primaire classique](#) ou de [primaire à séchage instantané](#). au rouleau ou à la machine.

Sur une chape neuve :

Laisser au minimum 4 semaines de séchage, puis faire un grenaillage et appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Les étapes :

Toutes les étapes de collage sont expliquées dans notre article de blog.

Précaution :

En cas de surchauffe, le produit peut brunir. Dans ce cas recouvrir le thermocollé d'eau froide afin de garantir une remise en circulation rapide.

Caractéristiques des thermocollés panneaux routiers

Dimensions et conditionnement :

- 700 mm vendu par 2
- 1000 x 1000 mm vendu à l'unité
- 2000 x 1200 mm vendu à l'unité
- 2000 x 2000 mm vendu à l'unité

Matériel : Chalumeau.

Coloris : Blanc / Bleu / Noir

Séchage : 5 à 15 min