RAMPE DE CHARGEMENT PLIABLE AVEC REBORDS 350 À 700 KG
Référence : 07496

RESUME

Le rail de chargement, aussi appelé rampe de chargement ou rampe moto, est une rampe fabriquée en aluminium qui dispose de rebords de 45 mm afin d'assurer le guidage de l'engin.

Cette rampe a une largeur d'environ 15 cm et une longueur au choix de 1500, 2000, 2500 ou 3000 mm.

Produit vendu à l'unité, sélectionnez 2 rampes pour une paire.

Les points forts :

- Surface antidérapante
- Emboitable
- Fixation par lèvre d'appui avec butée
- Pliante ou fixe

DECLINAISONS

Longueur	Pliable
1500 mm	Oui
2500 mm	Oui
2000 mm	Oui
3000 mm	Oui
1500 mm	Non
2500 mm	Non
2000 mm	Non
3000 mm	Non
1000 mm	Non

DESCRIPTION

Utilisation de la rampe de chargement pliable avec rebords

La rampe chargement est idéale pour faciliter le passage d'engins de manutention ou de véhicules à deux roues comme la moto.

En effet, ce rail de chargement dispose de rebords de chaque côté qui permettent de faciliter le passage et le guidage des roues sur la rampe. De plus, les rails sont conçus pour pouvoir s'emboiter l'un dans l'autre et gagner ainsi un espace de stockage intéressant.

Ce type de rampe est léger et très pratique pour charger et/ou décharger un véhicule utilitaire. D'ailleurs, la rampe est également disponible en version rampe alu pliable pour permettre un stockage encore plus aisé.

Attention toutefois, car la rampe pliante dispose de charnières qui, de fait, réduisent la capacité de charge de la rampe de chargement.

Retrouvez l'ensemble de nos rampes chargement alu avec notamment la rampe moto charge 1000 kg.

Comment choisir son rail de chargement 700 kg ?

Pour choisir sa rampe chargement, il est primordial d'identifier vos besoins en amont :

- Hauteur à franchir : déterminer la hauteur pour déterminer la longueur de la rampe
- Largeur de rampe : connaître la largeur de vos roues/chenilles pour choisir la largeur de la rampe
- Poids et empattement : identifier le type d'engin, son poids et son empattement pour déterminer la capacité de charge de la rampe

- Type de fixation : fixe ou amovible selon l'utilisation souhaitée

Découvrez aussi nos rampes d'accessibilité et nos rampes de passage de seuil.

Comment calculer la longueur de sa rampe moto ?

Comme évoqué juste avant, la longueur de la rampe chargement dépend de la hauteur à franchir.

Il est préconisé de prévoir une pente de 30% maximum de dénivelé (sous réserve des caractéristiques et des performances de l'engin).

Pour cela il faut suivre la formule suivante :

Longueur (mm) = Hauteur à franchir (mm) / Pente (%) x 100

Caractéristiques de la rampe de chargement avec rebords

	Longueur mm	Largeur utile mm	Largeur totale mm	Dénivelé min/max mm	Charge/u kg	Poids kg
Fixe	1000	155	230	130/240	350	4
	1500			210/380	300	6
	2000			290/530	250	7
	2500			370/670	200	9
	3000			450/810	175	11
Pliante	1485	155	230	210/380	250	6
	1985			290/520	250	8
	2485			370/670	200	9
	2985			450/810	150	11

Longueurs (au choix) :

- 1000 m

- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
- 3000 mm

Hauteur des rebords : 45 mm

Languette d'appui : 150 mm

Matériau : Aluminium

Largeur utile : 155 mm

Largeur hors tout : 230 mm