COFFRE FORT OUVERTURE PAR LE HAUT 15 POUCES
Référence : 20516



RESUME

Notre coffre-fort ouverture par le haut est la solution idéale pour sécuriser les effets personnels de vos clients, y compris les ordinateurs portables allant jusqu'à 15 pouces.

Son format offre une large ouverture pour un accès très facile par le dessus.

Équipé d'un système électronique avec deux pênes de verrouillage de 18 mm, il garantit une sécurité optimale.

Le coffre-fort à ouverture par le haut noir offre un volume de 11 litres pour un poids de 9,5 kg. Ses dimensions extérieures sont de 130 x 400 x 350 mm (H x L x P) et il fonctionne avec 4 piles AA.

Sa mise en place est facilitée par quatre points de fixation.

Pour ouvrir un coffre-fort rapidement, utilisez la clé d'urgence informatique professionnelle.

Les points forts :

- Garantie 1 an
- Lumière LED intérieure
- Fourni avec clé et piles
- Sécurisé



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coffre fort ouverture dessus 15 pouces ?

Spécifiquement développé pour l'hôtellerie, le coffre-fort à ouverture par le dessus permet de l'intégrer facilement dans des tiroirs pour un rangement discret.

Il bénéficie d'une conception robuste avec une porte en acier de 4 mm et un corps en acier de 1,5 mm d'épaisseur.

Son utilisation au quotidien est simplifiée par une porte dotée d'un ressort.

À l'intérieur, un fond en moquette protège efficacement les appareils et objets de valeur contre les rayures.

Le client gère lui-même son accès grâce à un code personnalisé de 1 à 6 chiffres via le clavier tactile.

Retrouvez nos divers coffres fort pour les hôtels.

Comment installer le coffre-fort à ouverture par le haut et gérer les urgences ?

Ce modèle se fixe facilement à l'intérieur de vos meubles ou tiroirs grâce à la visserie fournie pour ses quatre points d'ancrage.

Le coffre est fourni avec un boîtier d'alimentation de secours, ainsi qu'une clé manuelle et des piles.

Après quatre tentatives erronées, le clavier se verrouille

automatiquement durant 15 minutes.

Procédure d'ouverture de secours :

1. Pour déverrouiller le coffre-fort en cas d'urgence, commencez par retirer la plaque d'instructions en façade pour dégager l'accès à la serrure (voir l'image).

2. Introduisez ensuite la clé de secours pour ouvrir la porte.

3. En maintenant la clé dans la serrure, tapez le code « 1234 » et validez avec la touche de verrouillage.

4. Pour terminer, refermez simplement la porte et retirez la clé.

Nous proposons des coffres fort avec une ouverture par devant :

- Coffre fort de 14 pouces en acier
- Coffre fort de 15 pouces pour hôtel
- Coffre fort de 17 pouces en acier
- Coffre fort économique de 17 pouces en acier

Comment utiliser le coffre-fort 15 pouces à ouverture par le haut ?

Lors de la première utilisation de votre coffre-fort 15 pouces, insérez les 4 piles AA dans le boîtier d'alimentation externe.

Voici les codes de configuration d'usine du produit :

- Code pour les invités : 1234

- Code pour le gestionnaire : 123456

Connectez tout d'abord le boîtier d'alimentation de secours au port USB présent sur la façade du coffre-fort.

Tapez ensuite le code invité d'usine afin de déclencher l'ouverture automatique de la porte. Une fois celle-ci ouverte, transférez les piles du boîtier externe vers le compartiment prévu à cet effet au dos de la porte.

Pour l'ouverture, il vous suffira de composer votre propre code secret de 4 à 6 chiffres.

Pour la fermeture, entrez votre code de 4 à 6 chiffres, refermez la porte et appuyez sur la touche de verrouillage.

Signification des messages d'erreur de votre coffre-fort :

- "o-ON" : activer la fonction masquée du mot de passe
- "o-OFF" : désactiver la fonction masquée du mot de passe
- "LO-BAT" : batterie faible
- "CLOSE" : fermeture
- "CLOSED" : fermé
- "OPEN" : ouverture
- "OPENED" : ouvert
- "NEW" : besoin d'entrer un nouveau mot de passe
- "AGAIN" : besoin d'entrer le même mot de passe à nouveau

- "DONE" : terminé
- "HOLD(1-15)" : la porte est verrouillée (1-15 minutes) en raison de la saisie incorrecte du mot de passe plusieurs fois
- "E-CODE" : erreur de mot de passe
- "E-RUN" : ne peut pas s'ouvrir normalement. Le verrou est coincé. Pour cela, poussez la porte pour que le verrou ait plus de place pour bouger.
- "B-LOC" : impossible de fermer correctement. La serrure est coincée. Pour cela, poussez la porte pour permettre plus d'espace au mouvement de la serrure.

Découvrez notre mobilier pour hôtels, dont nos équipements chambre d'hôtel et nos équipements salle de bain hôtel.

Caractéristiques du coffre-fort ouverture par le haut 15 pouces

Capacité : 11 litres

Dimensions extérieures (H x L x P) : 130 x 400 x 350 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P) : 360 x 290 mm

Matériaux :

- Corps en acier (épaisseur 1,5 mm)
- Porte en acier (épaisseur 4 mm)

Couleur : noir

Alimentation : 4 piles AA (incluses)

Poids : 9,5 kg