

J5 - BALISE DE SIGNALISATION TÊTE D'ÎLOTS DIRECTIONNELS

Référence : 02135



RESUME

La balise J5 tête d'îlot permet de signaler un îlot séparateur. La flèche blanche coudée sur fond bleu indique aux usagers de contourner l'obstacle par la gauche ou par la droite. En cas de choc, la balise J5 autorelevable plie, et se repositionne instantanément, face au sens de la circulation. Cela permet que la signalisation reste toujours fonctionnelle.

La balise est équipée d'un dispositif rétroréfléchissant de grande qualité car composé d'un film rétro-réfléchissant de classe 2.

Les points forts :

- Film rétroréfléchissant de classe 2
- Douille de fixation M12 incluse
- Souple et Durable
- Haute résistance de la balise dans le temps



DECLINAISONS

Sens d'implantation

- | |
|--------|
| Droite |
| Gauche |

DESCRIPTION

Pourquoi installer la balise j5 autorelevable tête

d'îlots directionnels ?

Les balises ne servent pas à signaler les dangers et n'ont pas valeur d'obligation, mais elles permettent de rendre plus claire la perception des trajectoires et notamment la présence d'obstacles. Cette balise de signalisation de tête d'îlot améliore la perception de l'îlot de loin, de jour comme de nuit. Les balises sont équipées de films de classe 2 permettant une rétro réflexion excellente.

La balise d'îlot directionnel permet de signaler l'obstacle. Elle augmente donc la sécurité du conducteur, mais aussi la sécurité des piétons ou vélos qui souhaitent traverser une route où se trouve un îlot central, qui leur sert de refuge quand la distance à traversée est importante.

Il existe deux modèles, un avec une flèche vers la droite et l'autre avec une flèche vers la gauche, pour signaler de quel côté contourner l'obstacle.

Les balises de signalisation sont fabriquées en France à partir de polyéthylène de basse densité (PEBD). À la fois souples et robustes, elles ont une longue durée de vie.

Pour compléter la signalisation sur vos espaces urbains et périurbains, vous pourriez être intéressé par notre [balise potelet auto relevable](#) ou notre [balise autorelevable de contournement obligatoire par la droite](#).

Consultez également toute notre [gamme de balises autorelevables](#).

Comment installer la balise de signalisation tête d'îlots directionnels ?

La balise autorelevable de type J5 est à placer en tête d'îlot directionnel.

Notre modèle est renforcé en partie à la base avec une fixation anti-corrosion et avec un bouchon en partie supérieure.

La fixation de la balise se fait avec une [douille M12](#) incluse avec la balise.

Vous pourriez aussi être intéressé par la [balise J5 auto relevable à poser](#) avec un système articulé en caoutchouc.

Caractéristiques de la balise j5 tête d'îlots directionnels

Les dimensions :

- Hauteur : 850 / 900 mm
- Largeur du fût : Ø 200 mm
- Dimensions du panneau : 500 x 500 mm

Fixation : Avec une douille M12 incluse

Classe : Film rétro réfléchissant classe 2

Matériaux : PEHD, souple avec une structure monobloc

Le conditionnement de la balise est unitaire.