

M8E - PANONCEAU CONCERNANT L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT Référence : 00279

RESUME



Le panonceau M8e indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la gauche). Dans certains cas une distance peut compléter ce panneau, alors la prescription s'applique sur la distance indiquée.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M8e flèche à gauche

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de flèche de couleur noire au centre.

Le panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type [B6a](#) et [B6d](#). Le M8e complète des panneaux implantés parallèlement à l'axe de la chaussée.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M8e

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Allez voir notre article pour [faire le bon choix de panonceaux de type M](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8e À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie

est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M8e

LES CLASSES DISPONIBLES :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

LES TAILLES DISPONIBLES :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. A savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".