

PANNEAU LABEL APICITÉ Référence : 03447

RESUME



Le panneau Apicité est à placer à l'entrée un village ou d'une ville afin d'annoncer que la commune dispose du label "Apicité" avec le nombre d'abeilles qui correspond.

Le panneau est en aluminium 15/10ème très résistant et de classe 1.

Il est disponible avec 1, 2 ou 3 abeilles en fonction de la labellisation de la commune.

Les points forts :

- Résistant et léger
- Fixation facile grâce aux rails de fixation
- Fabrication française
- Conforme à la norme
- Adaptable sur n'importe quel poteau

Dimensions : 950 x 350 mm



DECLINAISONS

Nombre d'abeilles

1
2
3

DESCRIPTION

Le label Apicité

Chaque année, de plus en plus de communes reçoivent le label Apicité qui les récompense pour leur engagement envers les abeilles et les insectes pollinisateurs. Il est décerné par l'Union Nationale des Apiculteurs Français (UNAF) aux collectivités qui agissent pour la protection des abeilles. Ce label s'inscrit dans un but de sensibilisation de la population au rôle essentiel des pollinisateurs pour la planète.

Le Label peut s'obtenir au près de l'UNAF avec une évaluation basée sur plusieurs critères pour obtenir un niveau correspondant à l'engagement de la commune :

- Démarche reconnue : 1 abeille
- Démarche remarquable : 2 abeilles
- Démarche exemplaire : 3 abeilles

Vous pouvez ainsi commander le panneau avec le nombre d'abeilles correspondant à votre label.

Description du panneau Apicité

Le panneau Apicité est fabriqué en France, en aluminium 15/10ème. Il résiste donc très bien aux intempéries et aux conditions climatiques.

Il est rétro-réfléchissant de classe 1, ce qui lui permet d'être vu de jour et de nuit jusqu'à 100 m.

Le panneau mesure 950 x 350 mm.

Il se fixe sur n'importe quel type de poteau grâce aux rails de fixation dans son dos.

Implantation du panneau Apicité

Le panneau Apicité ne doit pas être mis en place sur le même support que le [panneau EB10 entrée de ville](#). Il doit être installé derrière ce dernier.

L'installation est très simple grâce aux rails de fixation présents en son dos. Il vous suffit de vous munir de 2 [brides de fixations](#) adaptées au poteau et de les insérer dans le rail (la boulonnerie nécessaire est vendue avec les brides qui elle-même sont vendues séparément du panneau).

Découvrez aussi [notre panneau label "villes et villages fleuris"](#) qui peut être implanté sur le même support que le panneau Apicité.