


CADRE CLIC-CLAC A0, A1 OU A2 Référence : 04957



RESUME

Nos cadres clic-clac grands formats (A0, A1 ou A2) sont la solution la plus simple pour exposer des affiches et les changer en quelques secondes grâce aux profilés rabattables en alu.

Le design sobre et élégant leur permet de se marier naturellement dans n'importe quel environnement.

Les coins du cadre clipsable sont disponibles en versions arrondies et à angles droits.

Les points forts :

- Robuste
- Design minimaliste
- Profilés en aluminium
- Changement rapide de l'affiche
- Garantie 12 mois



DECLINAISONS

Dimension	Type de coin
A0	Angle droit
A1	Angle droit
A2	Angle droit
A0	Arrondi
A1	Arrondi
A2	Arrondi

DESCRIPTION

Description de nos cadres clic A0, A1 ou A2

Nos cadres à clapet grands formats (A0, A1, et A2) permettent un affichage esthétique et rapidement modifiable. Pour les trois formats, les profilés en alu ont une largeur de 25 mm, ce qui rend la structure des cadres clic résistante et permet de maintenir l'affiche en place.

Les cadres clic-clac A0, A1 et A2 peuvent être utilisés aussi bien pour un affichage temporaire que permanent.

Le film de protection (fourni) qui se place sur l'affiche pour la protéger est anti-reflets, ce qui permet de ne pas altérer la lecture.


L'orientation de nos cadres clic peut se faire aussi bien en paysage qu'en portrait.

Pour exposer une affiche de cinéma, nous vous recommandons notre [panneau d'affichage sucette](#).

Découvrez également nos [cadres clic clac format A5](#).


Comment changer l'affiche de nos cadres à clapet A0, A1 ou A2 ?

1. Ouvrir les 4 profilés en aluminium.
2. Retirer le film de protection anti-reflet
3. Placer l'affiche dans le cadre puis le recouvrir du film de protection
4. Rabattre les quatre profilés



Comment fixer nos cadres clic-clac grands formats au mur ?

Dans un premier temps, il faut ouvrir les deux profilés verticaux. Munissez-vous d'une perceuse puis mettez les 4 chevilles et 4 vis (fournies) dans les trous pour fixer le cadre à clapet au mur. Une fois le cadre fixé et l'affiche placée, il suffit de rabattre les deux profilés.



Si vous souhaitez accrocher et décrocher votre cadre rapidement, sans que celui-ci soit fixé au mur, nous vous conseillons d'utiliser nos [crochets muraux](#), qui s'insèrent sous le profilé. Ils permettent de placer le cadre sur des murs où il y a

déjà des crochets.

Pour ne pas avoir besoin de faire de trou dans le mur, il est également possible d'utiliser un rouleau adhésif double-face. Pour cela, il faut découper des bandes de la longueur des profilés, puis les mettre sur la face arrière du cadre.

Caractéristiques de nos cadres clipsables A0, A1 ou A2

Dimensions du cadre :

- A4 : H. 351 x L. 264 mm
- A3 : H. 474 x L. 351 mm
- A2 : H. 648 x L. 474 mm
- A1 : H. 895 x L. 648 mm
- A0 : H. 1255 x H. 907 mm

Poids :

- A4 : 0,79 kg
- A3 : 1,11 kg
- A2 : 1,64 kg
- A1 : 2,75 kg
- A0 : 4,65 kg

Épaisseur (tous formats confondus) : 13 mm

Matière :

- Aluminium
- Plastique

Découvrez également toute notre gamme de [cadres clic-clac](#).