

CABANE ENFANT EXTÉRIEUR POUR COLLECTIVITÉ 1 À 12 ANS Référence : 06009



RESUME

La maisonnette enfant s'installe dans les aires de jeux extérieurs ainsi que les zones de loisirs gérées par les collectivités, les mairies ainsi que les campings.

Nos cabanes extérieures s'adressent aux enfants entre 1 à 12 ans. Elles respectent la norme EN 1176 qui régit les aires de jeux.

Vous avez le choix entre deux styles de cabane : maisonnette théâtre ou bien maisonnette à grimper.

Les points forts :

- Fabrication Européenne (Espagne)
- 2 cabanes au choix
- Norme EN 1176



DECLINAISONS

Modèle

Maisonnette théâtre à sceller
Maisonnette à grimper à sceller
Maisonnette à grimper sur platine

DESCRIPTION

Quelle utilisation pour la cabane enfant extérieur ?

Les cabanes permettent aux enfants de s'amuser seul ou à plusieurs et de développer leur créativité. Elles sont un atout indispensable des aires de jeux.

Prozon vous propose deux modèles cabanes extérieures enfant :

- Maisonnette théâtre : La cabane maisonnette pour enfants est adaptée aux PMR. Ils peuvent s'amuser sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne grâce à une entrée dans la cabane adaptée. La cabane représente un théâtre de marionnettes. Les couleurs sont éclatantes : bleues, rouges et jaunes et des gravures sont présentes : étoiles, masques... Au dos de la cabane est dessiné un clown. Un trou est au niveau de la tête et des mains afin que les enfants s'imaginent en ce personnage. La fixation au sol se fait par scellement.
- Maisonnette à grimper : La cabane jeux extérieurs a deux entrées ainsi qu'une fenêtre. Elle est fabriquée à base de bois ce qui rend son aspect très naturel. Une face de la cabane est en polyéthylène jaune. La cabane attire l'œil au sein de votre aire de jeux. Le point de différenciation de cette maisonnette en bois est qu'il est possible de grimper sur son toit grâce à deux cordes. La hauteur libre de chute est de 1,75 m et il est donc nécessaire d'installer un sol amortissant. Le sol doit avoir une épaisseur de 30 cm s'il est en couverture d'écorce, copeaux de bois, sable ou bien gravier. La cabane peut être fixée au sol par scellement ou bien sur platine.

TYPES DE SOLS EN FONCTION DE LA HAUTEUR LIBRE DE CHUTE PERMISE

Matériau de la surface	Épaisseur minimale de couche	Hauteur maximale de chute EN 1176*	Hauteur maximale de chute EN 16630**
Béton / pierre Surfaces goudronnées		≤ 0,6 m***	≤ 1 m
Terre naturelle		≤ 1 m	≤ 1,2 m
Pelouse		≤ 1,5 m	≤ 1,5 m
Couverture en écorce Copeaux de bois Sable Gravier	30 cm	≤ 2 m	≤ 2 m
Couverture en écorce Copeaux de bois Sable Gravier	40 cm	≤ 3 m	≤ 3 m

* EN 1176: Norme européenne pour l'équipement des aires de jeux et des surfaces.

** EN 16630: Norme européenne pour les équipements fixes d'entraînement physique installés à l'air libre.

***: Sauf en France, où les jeux installés sur des surfaces ne présentant pas de propriétés d'amortissement d'impact ne sont pas autorisés.

**** HIC: Critères de blessures à la tête (provoquées par les chutes). Calculés conformément à la norme européenne pour les revêtements des surfaces de jeux absorbant les impacts (EN 1177).

Afin de compléter votre zone de loisirs, Prozon vous invite à consulter tous ses [jeux et équipements pour aire de jeux extérieure collectivité](#) comme le [toboggan conçu pour les écoles](#), le [bac à sable qui se referme](#) et le [morpion géant](#).

Comment installer la maisonnette enfant ?

La maisonnette théâtre se fixe au sol via des platines. Pour la maisonnette à grimper, vous avez le choix entre une fixation par scellement ou bien par platine.

Fixation par scellement :

1. Réaliser des empreintes au sol et creuser des trous de 50 x 50 x 50 cm.
2. Introduire les tiges M14 de longueur 40 cm dans les trous.
3. Remplir les empreintes de béton et laisser prendre.

Fixation sur platine :

1. Placer les pièces au bon endroit.
2. Les visser à l'aide des vis fournies.
3. Munissez-vous d'une perceuse et d'une mèche de diamètre 12 mm. Réaliser des trous au sol et insérez-y des chevilles de M10 x 150 mm (non fournies).

Pour plus d'information et notamment avoir accès au schéma de montage, veuillez vous référer au document "montage cabane enfant" de la rubrique téléchargement.

Caractéristiques techniques de la cabane extérieure pour collectivité

	Maisonnette théâtre	Maisonnette à grimper
Norme :	EN 1176	
Age d'utilisation :	1 à 12 ans	
Hauteur libre de chute :	0 m	1,75 m
Poids :	202 kg	294 kg
Dimension :	1,65 x 1,29 x 1,63 m	1,61 x 1,59 x 1,75 m
Espace minimum :	4,41 x 4,2 m	4,95 x 4,93 m
Surface d'impact :	16,59 m ²	22,5 m ²
Matériaux :	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène • Acier peint à la main 	<ul style="list-style-type: none"> • Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe 4 • Polyéthylène • Corde en polyester multifilament
Type de fixation :	Sur platine	<ul style="list-style-type: none"> • À sceller • Sur platine

Matériaux :

- Polyéthylène : résiste aux rayons UV, à l'humidité, aux champignons, à l'abrasion ainsi qu'aux tâches.
- Acier peint à la main : solide et résistant face aux chocs.
- Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe 4 : supporte une charge plus importante que le bois classique. Le traitement lui permet d'être protégé contre l'humidité ainsi que le pourrissement.
- Corde en polyester multifilament : haute ténacité.

Conditions de transport : les moyens de déchargement doivent être prévus par le client. Le lieu du déchargement doit être accessible par camion.