

PÈSE COLIS 10 KG À 50 KG Référence : 07878



RESUME



La balance pèse colis est idéale pour des ateliers de productions, des entrepôts ou des structures d'expédition grâce à son plateau particulièrement grand. Elle est compacte, ce qui permet de l'installer sur une [table de travail](#) sans qu'elle prenne trop de place. Ses dimensions sont L. 320 x l. 300 x H. 60 mm.

Son écran LCD affiche le poids sur la balance en 2 secondes environ. Elle peut peser selon le modèles jusqu'à 10, 20 ou 50 kg. Petite et mobile, son utilisation est simple avec seulement 2 touches.

Son corps est en plastique et son plateau en inox. La balance fonctionne sur piles.

Retrouvez nos autres modèles sur la page [balances professionnelles](#).

Les points forts :

- Balance basique idéale pour une utilisation simple
- Grand plateau
- Affichage rapide
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Pesée

10 kg

20 kg

50 kg

DESCRIPTION

Conception de la balance pour colis

Le corps de la balance pour colis est en plastique, le plateau, lui, est en inox. Cette caractéristique offre une grande résistance à la balance pèse colis puisqu'elle ne rouille pas, même avec peu d'entretien.

Son plateau est particulièrement grand avec des dimensions de L. 320 × l. 260 × H. 60 mm. Grâce à ses dimensions, la balance est parfaite pour la pesée de colis, mais elle convient également pour de la production ou en entrepôt par exemple.

La balance pour colis peut peser des éléments avec une précision de +/-0,02 kg. Elle est disponible en 3 capacités :

- Jusqu'à 10 kg
- Jusqu'à 20 kg
- Jusqu'à 50 kg

Elle convient parfaitement pour une utilisation en entrepôt et dans des conditions difficiles. Elle supporte des températures allant de 5 °C à 35 °C.

Son écran de type LCD rétroéclairé affiche le poids de l'élément posé sur le plateau, des chiffres d'une hauteur de 21 mm apparaissent en 2 secondes environ, pour vous indiquer le poids.

De qualité professionnelle, le pèse colis est pré-réglé sur l'unité des kilos. Elle est très simple à utiliser et ne comporte que 2 touches : ON/OFF et TARE. Retrouvez toutes les informations dans le manuel d'utilisation situé dans notre onglet "téléchargement" en bas de la page.

Pour l'emballage et l'expédition de vos colis, vous pourriez-être intéressés par le [ruban adhésif acrylique et silencieux](#) ou

encore le [ruban adhésif pvc pour emballage](#).

Autonomie et mise en service du pèse colis

Alimentation de la balance pour colis

Fonctionnant sur piles, elle nécessite 6 piles AA (incluses). Son autonomie est estimée à 100 h. Afin d'économiser la batterie, le mode auto-off permet à la balance de s'éteindre automatiquement au bout de 3 minutes.

Si vous préférez brancher votre balance sur un câble d'alimentation, cette option est possible, merci de nous transmettre une [demande de devis](#).

Mise en service du pèse colis

Insérer les piles et attendre 5 minutes de temps de chauffe. Cela permet de stabiliser la valeur de mesure.

Ajuster la balance : Selon le lieu où se trouve la balance, la pesanteur varie. Il faut donc ajuster votre balance à chaque première mise en route et à chaque changement de lieu d'installation. Pour l'ajustement, maintenez la touche ON/OFF pour allumer votre appareil. Maintenez ensuite la touche TARE pendant 3 secondes, "CAL" apparaît à l'écran. Placez le poids d'ajustage au milieu du plateau.

Voici les poids d'ajustage recommandé afin d'ajuster votre balance :

- Balance 10 kg : 5 kg
- Balance 20 kg : 10 kg
- Balance 50 kg : 20 kg

Peu de temps après, vous constaterez que la balance s'éteint automatique, l'ajustage a été réalisé avec succès. En cas d'erreur, un "E" apparaît, dans ce cas, recommencez l'opération d'ajustage.

D'autres modèles pourraient vous intéresser comme la [balance compacte compteuse](#), la [balance plateforme au sol](#) ou encore la [balance plateforme sur table](#).

Caractéristiques de la balance pèse colis

Matériau :

- Structure : plastique
- Plateau : inox

Dimensions :

- Dimensions totale : L. 320× l. 300 × H. 60 mm
- Dimensions du plateau de pesée : L. 320× l. 260 mm

Poids : 2,5 kg

Alimentation : à piles (6 piles AA incluses)

Portée	Linéarité (précision du poids affiché)	Poids d'ajustage recommandé
10 kg	+/- 20 g	5 kg
20 kg	+/- 40 g	10 kg
50 kg	+/- 80 g	20 kg