

### ENSEIGNE BARBIER VINTAGE

Référence : 08591



#### RESUME

Ornez la devanture de votre barber shop avec cette enseigne pour barbier lumineuse et rotative au design vintage.

Cette enseigne est fabriquée en ABS et son support est en acier inoxydable. Elle est étanche, et donc adaptée à une installation en intérieur ou en extérieur.

Le motif tricolore est rotatif et éclairé par des LED.

L'enseigne se branche sur une prise électrique de 230 V grâce à son câble de 1,5 mètre.

Dimensions (L x l) : 790 x 230 mm

#### Les points forts :

- Design vintage original
- Motif tricolore rotatif
- Éclairage LED
- Étanche



#### DESCRIPTION

## Pourquoi s'équiper d'une enseigne barbier vintage ?

Une enseigne vintage est un élément unique et original qui attire l'attention des passants et se distingue des enseignes

classiques. Son style rétro créé une ambiance chaleureuse et habille avec élégance votre devanture. Elle permet de se démarquer de la concurrence.

Ses lumières LED intégrées et son design rotatif attireront l'attention des piétons. Avec son support en acier inoxydable et sa structure en ABS, elle est capable de résister aux conditions météorologiques et aux changements de température. Ce modèle est tout autant adapté à une installation en intérieur ou en extérieur.

Quel que soit le style de votre salon, nous avons l'[enseigne barber pole](#) qu'il vous faut : [enseigne barber shop classique](#), ou [enseigne barber en forme de lanterne](#).

## Comment installer et utiliser votre barber pole vintage

### Instructions d'installation :

1. Assurez-vous que l'éclairage et la rotation fonctionnent correctement avant l'installation.
2. Percez un trou pour installer le premier support de la structure.
3. Veillez à ce que le support soit perpendiculaire lors de son installation.
4. Mesurez la distance nécessaire à l'installation du deuxième support et percez le deuxième trou.
5. Après avoir installé les deux supports, insérez les boulons dans les trous de la structure et serrez les écrous.

### Mode d'emploi :

- Branchez l'appareil à une source d'alimentation.
- Allumez et faites tourner le motif en appuyant sur l'interrupteur du cordon d'alimentation.
- N'oubliez pas de la débrancher lorsque vous avez terminé.

- Par temps froid, la lumière peut sembler légèrement plus faible au début et s'éclaircir progressivement.

#### Consignes de sécurité :

- Gardez les prises électriques et les interrupteurs à l'écart de tout liquide.
- Suspendez le barber pole en hauteur pour qu'il soit hors de portée.
- Fixez-le solidement à une surface stable pour éviter tout risque de chute.
- Débranchez-le toujours lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Faites attention aux bords tranchants de la fixation murale en acier inoxydable.

## Caractéristiques techniques du pole barber

Dimensions (L x l) : 230 x 790 mm

Poids : 2,3 kg

Alimentation : 220-240 V

Éclairage : Éclairage LED du motif rotatif et du globe

Vitesse du moteur : 50/60 RPM

Longueur du câble : 1,5 mètre

Moteur : Moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité et longue durée de vie

Sublimez l'art du rasage avec notre sélection d'[équipements et de mobiliers pour barbiers](#) : [fauteuils barber confortables](#), [coiffeuses avec rangements et vasque](#) et [accessoires pour un rasage précis](#).