

LÈVE PALETTE FIXE LÉGER AUTO ÉQUILIBRÉ 600 À 3000 KG Référence : 08713



RESUME

Lève palette hauteur et écartement fixe avec équilibrage auto facile à utiliser et efficace même pour les manoeuvres délicates. Longueur des fourches : 1000 mm

6 charges maximum d'utilisation différentes :

- 600 kg
- 1000 kg
- 1500 kg
- 2000 kg
- 2500 kg
- 3000 kg

Les points forts :

- Système Auto équilibré par ressort
- Prix d'achat attractif

Découvrez le [lève palette fixe](#) avec l'équilibrage du poids par positionnement manuel de l'anneau de levage.



DECLINAISONS

Charge
600 kg
1000 kg
1500 kg
2000 kg
2500 kg
3000 kg

DESCRIPTION

Un lève palette léger auto équilibré

Lève palette dont la hauteur et l'écartement des fourches sont fixes. Il est léger et très simple d'utilisation. Équipé d'un système auto équilibré du poids, il est très pratique pour effectuer des manœuvres délicates.

Grâce à son anneau de levage, il permet de transporter des palettes jusqu'à 3 tonnes d'un point A à un point B à l'aide d'une grue ou d'un appareil de levage compatible.

Optez pour la [fourche à palette](#) dont vous avez besoin.

Caractéristiques techniques

- Matière : acier
- Système auto équilibré du poids : Équilibrage automatique du poids grâce à un ressort de type traction qui se stabilise au centre de gravité de la charge
- Hauteur utile et écartement des fourches fixes qui varient en fonction du modèle choisie.
- Certifié CE
- Couleur : orange
- Dimensions et capacité de charge maximum :

Capacité de levage maximum	Écartement des fourches	Longueur des fourches	Hauteur utile	Hauteur totale (avec anneau)	Section des fourches	Poids
600 kg	360 mm	1000 mm	1060 mm	1985 mm	120 x 40 mm	95 kg
1000 kg	395 mm		1460 mm	2400 mm	90 x 40 mm	165 kg

1500 kg	395 mm	1675 mm	2620 mm	100 x 40	175 kg
2000 kg	395 mm	1675 mm	2620 mm	100 x 45	189 kg
2500 kg	360 mm	1700 mm	2665 mm	120 x 40	190 kg
3000 kg	360 mm	1700 mm	2670 mm	120 x 50	200 kg

Positionner correctement la charge au centre en la répartissant de façon égale sur les deux fourches.

Il faut choisir la palette en fonction de la longueur utile des fourches en gardant à l'esprit que le centre de gravité de la charge ne doit en aucun cas être supérieur à la mi longueur des fourches.