

DOUCHE DE SÉCURITÉ PORTATIVE 9L Référence : 05581



RESUME

La douche de sécurité portative est un équipement d'urgence qui permet de rincer rapidement tout individu victime de brûlures chimiques et/ou thermiques.

Elle est prête à l'emploi et composée d'un mélange de CO2 et d'eau qui empêche aux liquide dangereux de s'imprégner dans le corps. Son format portatif offre une rapidité d'action et permet de l'utiliser dans un autre endroit que celui de son entreposage.

Notre douche de sécurité à une capacité de 9L, ce qui correspond à 14 minutes d'utilisation.

Les points forts :

- Transportable
- Norme REACH
- Prête à l'emploi
- Format compact



DESCRIPTION

Comment utiliser la douche de sécurité ?

Une douche de sécurité s'utilise en cas de situation d'urgence, lorsqu'un membre du personnel est victime d'une brûlure thermique ou chimique notamment. Elle est remplie d'un

mélange de CO₂ et d'eau qui, par simple pression sur le levier, est expulsé sous forme liquide. Cela permet d'empêcher au liquide dangereux de pénétrer la peau et permet de refroidir le corps après une brûlure.

L'utilisation de la douche de sécurité portable est similaire au fonctionnement d'un extincteur. Vous devez en premier lieu retirer la goupille en plastique vert fluo qui scelle la douche puis pomper la manette noire située sur le dessus de celle-ci. Pendant ce temps, la victime doit se déshabiller entièrement afin que le produit soit en contact directement avec la peau. Après avoir pompé pendant quelques secondes, vous pouvez pulvériser le liquide en appuyant sur la gâchette présente au bout du tuyau. Répartissez le liquide sur l'entièreté du corps en effectuant un mouvement de haut en bas avec le pulvérisateur. Pensez bien à aussi asperger le dos de la victime. La douche doit s'utiliser jusqu'à épuisement du liquide, soit environ 14 minutes. Il est possible d'utiliser en simultané une [solution de lavage oculaire](#) si le liquide dangereux s'est également déversé dans les yeux de la victime. Les secours compétents doivent être contactés et informés de l'accident le plus rapidement possible.

Comme les instructions d'utilisation sont présentes sur le corps de la douche, toute personne peut se servir de cette dernière en cas de besoin.

Pour garantir son efficacité, il est important de changer la cartouche de CO₂ tous les 6 mois et après chaque utilisation, tout comme l'eau.

Où placer la douche portable de sécurité ?

La douche de sécurité doit, comme tout matériel de premiers secours, être placée au plus près de la zone de danger afin de maximiser son efficacité en intervenant le plus rapidement possible. Elle doit être entreposée dans un endroit sec et à l'abri du soleil dans des températures comprises entre 5°C et 40°C. Comme elle doit être à portée de main et visible de tous, il est

recommandé de la placer sur un mur. Un support mural est fourni avec, tout comme une recharge de CO2. Un [panneau indiquant la présence d'une douche de sécurité](#) doit être placé au-dessus de celle-ci sur le mur pour indiquer à tous la présence de ce matériel de premiers secours.

Caractéristiques de la douche portative de sécurité

Dimensions :

- Longueur : 28 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 78 cm

Poids :

- 8 kg

Capacité :

- 9 L

Composition :

- CO2 et eau