

### POCHOIR HANDICAPÉ Référence : 01838

#### ► POCHOIR PLACE HANDICAPÉ



#### RESUME

Ce pochoir porte le symbole prévu par la sécurité routière d'une personne en fauteuil roulant, il permet de peindre le logo handicapé sur la route à l'aide de peinture routière. Pochoir disponible en bois de 6 mm d'épaisseur pour une utilisation intense, en aluminium de 1 mm d'épaisseur pour une utilisation très intense ou professionnelle ou en PVC souple de 0.2 mm d'épaisseur pour une utilisation modérée.

Le pochoir est découpé au laser pour que le dessin soit précis.

Peu importe la matière, son utilisation ainsi que son entretien sont très faciles.

Découvrez également notre [kit pochoir "place de parking réservée aux handicapés"](#).

#### Les points forts :

- Personnalisable sur demande.
- Prix dégressifs sur devis
- Fabriqué en France
- Mise en oeuvre simple



#### DECLINAISONS

Dimension	Support
H 300 x L 250 mm	Bois
H 600 x L 500 mm	Bois
H 1200 x L 1000 mm	Bois
H 300 x L 250 mm	PVC souple 0.2 mm

H 600 x L 500 mm	PVC souple 0.2 mm
H 1200 x L 1000 mm	PVC souple 0.2 mm
H 300 x L 250 mm	Alu
H 600 x L 500 mm	Alu
H 1200 x L 1000 mm	Alu

### DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU POCHOIR logo handicapé

Toute personne handicapée ou à mobilité réduite ainsi que son accompagnant peuvent librement et gratuitement utiliser les places réservées si elles sont détentrices de la carte mobilité inclusion (CMI) ou la carte européenne de stationnement handicapé.

#### Les + du pochoir "PMR"

- Découpé au laser
- Dessin précis et net pour un pochoir de haute qualité
- Technique à la pointe de la technologie

**Bois :** Pochoir découpé au laser dans une plaque de contreplaqué de bois d'épaisseur 6 mm. Le symbole représenté est celui prévu par le code de la route. Simple et rapide à utiliser.

**Alu :** Pochoir de 1 mm découpé au laser dans une plaque d'aluminium, lavable et réutilisable à volonté. Pochoir facile à transporter, il est conseillé de l'utiliser avec un pinceau, aérosol, pistolet et chariot. Vous pouvez le nettoyer avec une spatule si de la vaseline a été appliquée au préalable ou grâce à un chalumeau.

**PVC :** Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. Il convient pour les marquages au sol. Produit réutilisable, mais avec modération. Pochoir facile à ranger et confère une parfaite précision grâce à ses contours fins.

[Retrouvez toutes nos formes pochoirs ici](#). Retrouver également le [logo PMR en marquage thermoplastique](#).

## ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE POCHOIR PMR

Rappels de la législation en matière de places de parking pour PMR

- Signalisation verticale de l'emplacement handicapé : [un panneau de signalisation routière B6D](#) (arrêt et stationnement interdits) associé au [panonceau de signalisation M6H](#) (sauf handicapé). Source : article 55-3 paragraphe C-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
- Marquez votre place de stationnement handicapé sur ses limites avec des logos handicapé de taille réglementaire : 25 x 30 cm ou 50 x 60 cm ou 100 x 120 cm.
- Le marquage en bleu de la place handicapé n'est plus obligatoire. L'emplacement handicapé doit comporter le marquage en blanc d'un zébra de 80 cm de large sur 5 m de long, côté ouverture de porte de la personne handicapée. Les logos doivent être placés en limite de place, de façon à être bien vus, même en cas d'occupation de la place. Le logo central n'est pas obligatoire, mais conseillé. Il peut être marqué en blanc sur fond ou non d'un carré bleu.

Besoin de peinture avec le pochoir ? Retrouvez notre [kit pochoir + peinture](#).

L'accessibilité pour les ERP est indispensable, [retrouvez tous les éléments pour rendre un ERP accessible à tous](#) ainsi que notre guide détaillé pour [mettre votre ERP aux normes](#).

Nos conseils d'utilisation du pochoir

Nos conseils pour utiliser au mieux notre pochoir :

- Recouvrir votre pochoir de [vaseline de nettoyage](#) avant de l'utiliser afin d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de [peinture routière](#).
- Nettoyer le pochoir après chaque utilisation pour augmenter sa durée de vie.

Prozon propose une large gamme d'[accessoires pour le marquage au sol](#).

Découvrez aussi notre [kit pochoir handicapé + peinture](#).

## Caractéristiques du pochoir logo PMR

### Les dimensions du pochoir "PMR"

Dimensions des pochoirs :

- H : 400 mm x L : 300 mm
- H : 700 mm x L : 600 mm
- H : 1400 mm x L : 1000 mm

Dimensions du logo :

- H : 300 mm x L : 250 mm
- H : 600 mm x L : 500 mm
- H : 1200 mm x L : 1000 mm

Poids du pochoir :

- Bois : 280 grammes
- Aluminium : 150 grammes
- PVC : 130 grammes

Schéma récapitulatif

## LOGO HANDICAPÉ



Découvrez aussi nos [potelets haute visibilité](#) pour l'accueil des PMR.