

### POCHOIR RAMPE HANDICAP Référence : 01932

---

#### ▶ POCHOIR POCHOIR RAMPE HANDICAP



#### RESUME

Pochoir rampe handicap pour marquer au sol les accès pour personnes en fauteuil roulant.

Pochoir disponible en PVC souple de 0.2 mm d'épaisseur pour une utilisation modérée.

Personnalisable sur demande.

Prix dégressifs sur devis.

Dimension du motif : 600 x 600 mm




---

#### DESCRIPTION

### DESCRIPTION DU POCHOIR rampe PMR

#### LES + DU POCHOIR rampe Personnes à Mobilité Réduite

- Découpé au laser
- Dessin précis et net pour un pochoir de haute qualité
- Technique à la pointe de la technologie

PVC : Pochoir réalisé avec précision à l'aide de machines à commandes numériques. Convient pour les marquages au sol. Produit réutilisable mais avec modération. Pochoir facile à ranger qui confère une parfaite précision grâce à ses contours fins.

## ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE POCHOIR "Rampe handicap"

### RAPPELS DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PLACES DE PARKING POUR PMR

- Signalisation verticale de l'emplacement handicapé : un [panneau B6D](#) (arrêt et stationnement interdits) associé au [panonceau M6H](#) (sauf handicapé). Source : article 55-3 paragraphe C-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
- Marquez votre place de stationnement handicapé sur ses limites avec des logos handicapé de taille réglementaire : 250 x 300 mm ou 500 x 600 mm, et au centre de la taille réglementaire : 1000 x 1200 mm.
- Le marquage en bleu de la place handicapé n'est plus obligatoire. L'emplacement handicapé HandiNew doit comporter le marquage en blanc d'un zébra de 80 cm de large sur 5 m de long, côté ouverture de porte de la personne handicapée. Les logos doivent être placés en limite de place, de façon à être bien vus, même en cas d'occupation de la place. Le logo central n'est pas obligatoire, mais conseillé. Il peut être marqué en blanc sur fond ou non d'un carré bleu.

### NOS CONSEILS D'UTILISATION

Nos conseils pour utiliser au mieux notre pochoir :

- Recouvrir votre pochoir d'huile avant de l'utiliser afin d'empêcher la peinture d'y coller. Vous conserverez votre pochoir plus longtemps.
- Peindre le symbole à l'aide de peinture routière.
- Enlevez le surplus de peinture après utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES POCHOIR rampe PMR

## LES DIMENSIONS DU POCHOIR rampe PMR

- H : 700 mm x L : 700 mm

## LES DIMENSIONS DU MOTIF rampe PMR

- H : 600 mm x L : 600 mm

Retrouvez toutes nos [rampes d'accès PMR](#).