

THERMOCOLLÉ LOGO HANDICAPÉ Référence : 00445



RESUME

Marquage Thermocollé préfabriqué logo personne à mobilité réduite de couleur blanche à appliquer au sol sur les places de parking PMR.

Le symbole PMR est pré-billé pour une adhérence extrême. Le temps de séchage est quasi instantané.

Les dimensions du logo sont aux normes réglementaires. Disponible en trois tailles.

Notre thermocollé résiste au fort trafic et aux nombreux passages de voitures. Il est certifié NF et NF Environnement par l'ASCQUER.

Fixation simple et rapide à l'aide d'un chalumeau.

Les points forts :

- Certifié NF Remise en circulation quasi immédiate
- Prêt à l'emploi : pose facile et rapide au chalumeau
- Séchage entre 5 et 20 min
- Plus durable que la peinture routière
- Anti-glissance
- Témoins de chauffe



DECLINAISONS

Taille

300 x 250 mm

600 x 500 mm

1200 x 1000 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé préfabriqué logo PMR

Notre modèle en thermocollé préfabriqué représente le logo PMR. Il est généralement utilisé pour prévenir les usagers que l'espace est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Il est très fréquemment utilisé sur les parkings avec des places réservées aux personnes handicapées. Le marquage thermocollé PMR est fabriqué en résine thermoplastique rétro réfléchissante, résine non nocive et sans solvant.

Le produit est vendu prêt à l'emploi, et peut être posé par une personne seule. Le marquage thermocollé offre une grande durabilité : il est 5 à 10 fois plus résistant qu'un marquage peinture. Les témoins de chauffe permettent à l'opérateur de repérer lorsque la fusion nécessaire est atteinte.

Notre thermocollé se stocke pendant 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité. Il doit être stocké à plat.



Pensez aussi aux [thermocollés ligne](#) qui permettent de délimiter vos places de parking. Découvrez l'intégralité de notre [signalisation thermoplastique](#) ainsi que le [thermocollé logo handicapé sur fond bleu](#).

Vous préférez un marquage peinture ? Pensez au [kit pochoir place handicapé](#) ainsi qu'à notre [pochoir "handicapé"](#).

Vous pourriez aussi avoir besoin de [signalisation verticale place handicapée](#).

Méthode d'application du marquage thermocollé logo handicapé

Votre marquage au sol par thermocollage peut s'appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#) au préalable.

Prozon vous propose un article détaillé pour la [mise en place de](#)

[votre thermocollé.](#)

Précaution :

En cas de surchauffe, le produit peut brunir. Dans ce cas recouvrir les chiffres thermocollés d'eau froide afin de garantir une remise en circulation rapide.

Complétez votre marquage au sol thermocollé par un [panonceau « sauf handicapé »](#)

Caractéristiques du thermocollé PMR

Dimensions :

- 300 x 250 mm vendu par lot de 10
- 600 x 500 mm vendu par lot de 4
- 1200 x 1000 mm vendu par lot de 5

Outil indispensable pour la pose : [Chalumeau adapté au marquage routier thermoplastique](#)

Coloris : Blanc

Tempe de séchage : 20 minutes maximum