

RUBAN TRICOLORE INAUGURATION

Référence : 03394



RESUME

Découvrez le ruban tricolore, idéal pour vos cérémonies, inaugurations, défilés et toutes autres célébrations.

Le ruban bleu, blanc, rouge peut également servir pour la décoration d'une mairie, d'une école ou autres établissements ; ou lors de célébrations d'événements culturels et sportifs par exemple.

Fabriqué en France, le ruban tricolore en polyester est disponible en 7 largeurs différentes, en rouleau de 10 ou 25 m.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Idéal cérémonies et célébrations
- 7 largeurs disponibles
- Rouleaux de 10 ou 25 m au choix



DECLINAISONS

Conditionnement	Largeur
Rouleau de 10 mètres	12 mm
Rouleau de 25 mètres	12 mm
Rouleau de 10 mètres	18 mm
Rouleau de 10 mètres	25 mm
Rouleau de 25 mètres	25 mm
Rouleau de 10 mètres	38 mm
Rouleau de 25 mètres	38 mm
Rouleau de 10 mètres	48 mm
Rouleau de 25 mètres	48 mm

Rouleau de 10 mètres	68 mm
Rouleau de 25 mètres	68 mm
Rouleau de 10 mètres	100 mm
Rouleau de 25 mètres	100 mm

DESCRIPTION

Description ruban tricolore inauguration en rouleau

Pour parfaire vos cérémonies, inaugurations, défilés ou toutes autres célébrations, optez pour le ruban tricolore inauguration en rouleau. De nombreuses cérémonies se terminent par un coupé de ruban, c'est pourquoi Prozon vous propose le ruban aux couleurs de la France. Fabriqué en France, le ruban en rouleau est de très bonne qualité et se découpe sans problème.

Le ruban bleu, blanc rouge en rouleau conviendra également pour la décoration d'une mairie, d'une école ou tout autre établissement. Découvrez notre [ruban de cérémonie personnalisable](#) !

La cérémonie d'inauguration est souvent accompagnée d'un discours en amont et d'un cocktail.

Pour vos cérémonies d'inauguration, découvrez nos [chaises pliantes de salle des fêtes](#), notre [table pliante blanche rectangulaire](#), notre [barnum professionnel carré](#) pour accueillir vos invités à l'abri et aussi nos [gradins amovibles](#).

Fabriqué en polyester, ce ruban sans élasticité et au rendu aspect mat, répond à toutes les normes de qualité et de sécurité en vigueur.

Découvrez aussi notre [écharpe de maire ou d'adjoint](#).

Comment utiliser le ruban d'inauguration tricolore ?

Le ruban d'inauguration a pour symbolique une ouverture officielle. Que ce soit une ouverture d'immeuble, un nouveau service au sein d'une entreprise ou autre.

C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité. Le ruban tricolore n'est pas obligatoire. L'inauguration peut se faire aussi à l'aide d'un ruban personnalisé à l'effigie de l'entreprise par exemple. Le coupé du ruban doit avoir lieu devant les portes ou l'entrée principale du lieu à inaugurer. Le lieu inauguré doit être vide. Par exemple, si le lieu inauguré est un immeuble, il faudra que celui-ci soit vide.

Le ruban d'inauguration tricolore ne peut pas être placé dans n'importe quel sens. Il faut que le côté bleu soit en haut et le côté rouge vers le sol. Le ruban est alors suspendu à l'aide de [poteaux](#).

Un discours d'inauguration est généralement émis lors de la cérémonie. Selon les invités, c'est la personne ayant une place non protocolaire qui commence le discours. La personne qui finit le discours est la personnalité protocolaire (par exemple un maire ou un élu).

Le ou les principaux invités doivent se tenir devant le ruban. Les [ciseaux de cérémonie](#) qui servent à couper le ruban, doivent être remis à la personnalité la plus importante de la cérémonie. C'est celle-ci qui procédera à la découpe du ruban. La paire de ciseaux qui va couper le ruban est apportée le plus habituellement sur un [coussin en velours](#). Celui-ci peut être apporté par n'importe qui.

Lorsque le ruban est découpé, la tradition veut que chaque invité reparte avec un petit bout du ruban.

Caractéristiques ruban tricolore inauguration en rouleau

Matière : Polyester

Largeurs :

- 12 mm
- 18 mm
- 25 mm
- 38 mm
- 48 mm
- 68 mm
- 100 mm

Conditionnement :

- Rouleau de 10 m
- Rouleau de 25 m

Besoin de drapeaux ou de matériels de pavage ?
Retrouvez toute [notre gamme ici.](#)