

FICHE TECHNIQUE

BAC À SHAMPOING SUR PIED Référence : 07998



RESUME

Le bac à shampoing sur pied est un équipement polyvalent, idéal pour les salons de coiffure souhaitant s'équiper pour l'accueil des PMR, mais également pour les coiffeurs et coiffeuses à domicile. Faciles à installer et ajustables en hauteur, ces bacs offrent une grande flexibilité d'utilisation dans diverses configurations. Parfaits pour les petits espaces, les salons mobiles ou les événements spéciaux.

Disponible avec ou sans cuve de récupération de l'eau, choisissez le modèle qui conviendra le mieux à votre espace de travail.

Points forts:

- Facile à transporter
- Adapté aux PMR
- Bac inclinable
- Matériaux durables

Article livré démonté, notice de montage incluse ou disponible dans l'onglet "téléchargement".



DECLINAISONS

Réservoir d'eau

Avec réservoir d'eau Sans réservoir d'eau

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un bac à shampoing sur pied?

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Le bac à shampoing sur pied est un équipement fréquemment utilisé dans les salons de coiffure pour réaliser des soins pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite), mais également pour les coiffeurs à domicile. Sa facilité d'installation et d'utilisation font qu'il est par ailleurs utilisé pour des salons mobiles ou pour des événements.

Dans le cadre de la formation en coiffure ou de démonstrations de produits, un bac à shampoing sur pied peut être déplacé pour créer un espace dédié aux activités de formation ou de présentation. Vous pourrez aussi investir dans une table de service pour coiffeur afin de disposer près de vous vos outils et produits.

Le bac à shampoing transportable est utilisé dans des situations dans lesquelles la mobilité et la facilité de déplacement sont des priorités. Son design portable et réglable en hauteur en fait un choix pratique dans divers contextes. Pour équiper votre salon de coiffure, retrouvez nos bacs de lavage pour professionnel dans notre gamme complète de mobilier pour coiffeur.

Comment installer et utiliser le bac coiffure transportable

L'utilisation d'un bac coiffure sur pied est simple, voici quelques étapes pour vous guider à la mise en place :

- 1. Installez le bac à shampoing près d'une arrivée d'eau équipée d'une douchette ou d'un pommeau de douche.
- Placez le tuyau d'évacuation de l'eau dans le lavabo externe pour le modèle sans réservoir. Pour le modèle avec réservoir, veillez à raccorder correctement le tuyau au réservoir.
- 3. Assurez-vous que le bac à shampoing est correctement installé et stable sur son pied.
- 4. Ajustez-le à la hauteur souhaitée pour le confort du

FICHE TECHNIQUE

client et du coiffeur.

- 5. Invitez le client à s'asseoir confortablement en positionnant sa nuque contre la partie concave du bac. Il peut être utile de placer une serviette autour du cou du client pour protéger des éclaboussures.
- 6. Réalisez le lavage et autres soins.
- 7. Après chaque utilisation, assurez-vous de nettoyer le bac à shampoing pour maintenir une hygiène élevée.

Caractéristiques techniques du bac à shampoing transportable

Modèle sans réservoir d'eau :

- Vasque en polypropylène inclinable
- Hauteur réglable
- Tuyau d'évacuation inclus
- Dimensions de la vasque (LxIxH): 430 x 330 x 160 mm
- Dimensions du pied (I x H) : 630 x 920 à 1280 mm

Modèle avec réservoir d'eau:

- Vasque et réservoir en polypropylène inclinable
- Hauteur réglable
- Tuyau d'évacuation inclus
- Dimensions de la vasque (LxIxH): 480 x 360 x 240 mm
- Dimensions du pied (l x H) : 630 x 980 à 1280 mm